

Installations manual

WiFi modul Acelev Pure-Electric

Laddaren behöver vara registrerad på EVTun's hemsida www.evtun.com
(Om du inte har gjort detta så gör det)

Laddaren behöver ha firmware: 2.5 eller senare.
(Uppdatera om laddaren vid behov)

Laddaren behöver ha WiFi modul installerad.
(Montera vid behov)

Anslut laddaren till ditt nätverk som är anslutet till internet.

Tryck: Setup

Tryck: Next

Tryck: Next

Tryck: Connections

Välj: WIFI scan

Välj ditt nätverk

Ange lösenordet för ditt nätverk.

(Med knappen högst upp till vänster kan du bläddra mellan 4 sidor med olika tangentbord)
(T9-funktion)

Tryck: OK

(Du kommer tillbaka till WIFI scan rutan, det ska stå Connecting...)

När detta är klart ska det stå:
Connected to: [namnet på ditt nätverk]

S/N: FA*****

PIN:*****

Tryck: Back

(Du kommer tillbaka till startsidan på laddaren)




(Symbolen uppe i höger hörn visar signalstyrkan på wifi, du ska ha några gröna sträck)

Gå till: <http://server.evtun.com:8088/>

(Testa att logga in med ditt serienummer och lösenord)

(Om det inte funkar vänta 1 vardag och testa igen)

(Funkar det fortfarande inte skicka ett meddelande till EVTun)



Pure-Electric
Lundkallgata 19
SE-794 92 Orsa
Mobile: +4670 638 10 70
Mail: peter@pureelectric.se
Web: pureelectric.se

Pure-Electric